



Zum Lausbühl 3 · D - 79227 Schallstadt
Tel. +49 (0) 7664/50 99 00 - 0 · Fax +49 (0) 7664/50 99 00- 99
info@ariana-industrie.de · www.ariana-industrie.de

# Prüfmittel / Indikatoren

für Schutz- und Überwachungsmaßnahmen gemäß TRGS 611

### ph - Indikatorstäbchen 7.5 - 9.5

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen, einige Sekunden warten und anschließend an die Vergleichstabelle "Farbmarkierung" anlegen und ablesen.

Artikel-Nr. 0292050 (Pack. 100 Stäbchen)



## Nitrit - Teststäbchen 0 - 25 mg/ I

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle "Farbmarkierung" anlegen und ablesen. Wenn eine rötliche Verfärbung eintritt, sind Nitrit Ionen vorhanden.

Artikel-Nr. 0292051 (Pack. 100 Stäbchen)







Zum Lausbühl 3 · D - 79227 Schallstadt Tel. +49 (0) 7664/50 99 00 - 0 · Fax +49 (0) 7664/50 99 00- 99 info@ariana-industrie.de · www.ariana-industrie.de

### Nitrat - Teststäbchen 0 - 500 mg/ I

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle "Farbmarkierung" anlegen und ablesen. Wenn eine rötliche Verfärbung eintritt, sind Nitrat Ionen vorhanden.

Artikel-Nr. 0292052 (Pack. 100 Stäbchen)



#### Wasserhärte - Teststäbchen 0 - 28 ° dH

Den Teststreifen in Wasser eintauchen und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle "Farbmarkierung" anlegen und ablesen. Wenn eine Verfärbung eintritt, können Sie die Wasserhärte ablesen.

Artikel-Nr. 0292053 (Pack. 100 Stäbchen)

